

DRILLONE

Nail Drill Machine DrillONE Műkötő csiszológép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A berendezés használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az összes biztonságra vonatkozó figyelmeztetést. Őrítze meg a használati útmutatót épésben későbbi használat esetére is.

BEREZDÉS RÉSZEI:

Vezérlőegység:

- 01. Gépház.
- 02. Hálózati vezeték csatlakozó.
- 03. Lábpedál csatlakozó (a lábpedál nem tartozék).
- 04. Kézi egység csatlakozó.
- 05. Sebesség szabályzó gomb.
- 06. Kézi egység tartó és a foglalat.

- 07. Vezérlőgombok.
- 08. Be/Ki kapcsoló.
- 09. FWD/REV forgási irány váltó.
- 10. Kéz/Láb váltó kapcsoló.
- 11. Jelzőfény.
- 02. Digitális kijelző.
- 09. Frézér/csiszolófej tartó.
- 11. Szellőzőnyílás.

Kézi egység:

- 01. Próbá frézér.
- 02. Patron.
- 03. Fejvég (orr).
- 04. Tokmánytartó (R-S gyűrű).

- 05. Motor szellőző nyílás.
- 06. Kábeltartó kupak.
- 07. Munkakábel.

TERMÉKBEMUTATÁS

A DrillONE csiszológép a manikűr/pedikűr munkálatok ill. a műkörtöm kialakításra/eltávolításra szolgáló berendezés. Letisztult csinos formájával, számos praktikus funkcióval egy igazán modern és csajos kivétel mind a kezdő- és tapasztalt szakembereknek egyaránt. Megkapó 0-25.000RPM forgási sebességgel és egyedül pink „leisztult” megjelenésével szerelt My Love UVLED lámpánkhöz igazodik, így nem utolsó sorban egy harmonikus, leisztult megjelenést kölcsönöz valamilyen asztalnak. **Tulajdonságok:** FWD/REV forgási irány váltó, Kéz/Lábpedál használat, 0-25.000RPM forgási sebesség, fokozatmentes sebesség szabályzás, gyors/tokmányos kézi egység, érintőgombos vezérlés, LED állapotjelzők, 6db-os frézér tartó a Vezérlőegység tetején. Próbájtátok ki bátran.

MŰKÖDTETÉS

FIGYELEM! A készülék használata előtt mindig ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát.

- 01. Csomagolja ki a berendezést és tartozékait.
- 02. Válasszon egy egyenes-, stabil munkafelületet a készülék használatához.
- 03. Illesse a hálózati kábelt a Vezérlőegység csatlakozójába utközésig (lásd. ábra. 02/vezérlőegység), majd csatlakoztassa a kábel végét a hálózati aljzatba/elosztóba. **Megjegyzés:** Ekkor a készülék egy rövid hangjelzést fog leadni és a „Power” jelzőfény világitani kezd. A „Power” jelzőfény addig fog világitani amíg a készülék áram alatt van (lásd. ábra. 08/vezérlőegység). Ekkor a készülék még nincs bekapcsolott állapotban.

- 04. Csatlakoztassa a Kézi egység munkakábelét a Vezérlőegység csatlakozójába utközésig (lásd. ábra. 07 és 04/vezérlőegység), majd helyezze be a kívánt csiszolófejet az kézi egységbe az alábbiak szerint.

- 05/1. Fogja meg stabilan a Kézi egység középső részét az egyik kezével, majd a másik kezével csavarja el a Tokmánytartó (R-S gyűrű) utközésig (lásd. ábra. 04/kézi egység). Ezzel a mozdulattal kinyitotta a tokmányt, így már kivetheti a pótféjet. Helyezze be a kívánt csiszolófej szárát a patronba utközésig (lásd. ábra. 02/kézi egység), majd csavarja el az előnekző irányba a Tokmánytartó (R-S gyűrű) utközésig (lásd. ábra. 04/kézi egység). Ezzel a mozdulattal rögzítette a behelyezett csiszolófej szárát ill., zárta tokmányt.

- 07. Kapcsolja be a berendezést és állítsa be a kívánt funkciókat az alábbiak szerint.

- 07/1. Kapcsolja be a berendezést a Be/Ki kapcsoló 3mp nyomva tartásával (lásd. ábra. 07/vezérlőegység). **Megjegyzés:** Ekkor a készülék egy rövid hangjelzést fog kiadni és az „ON” jelzőfény világitani kezd a többi jelzőfényvel együtt, amik a gyári alapbeállítás fogják mutatni (lásd. ábra. 08/vezérlőegység). **Megjegyzés:** Ameddig az „ON” jelzőfény világit, addig a készülék bekapcsolott állapotban van (lásd. ábra. 08/vezérlőegység).

- 07/2. Állítsa be a kívánt működési funkciókat a vezető kapcsolók (Egyszeri, rövid megnyomással) (lásd. ábra. 07/vezérlőegység). A funkcióváltást minden esetben egy rövid hangjelzés fogja követni ill., a beállított érték a megfelelő jelzőfény világitásával lesz látható (lásd. ábra. 08/vezérlőegység). A beállított funkció megváltoztatásához elegendő ismét röviden egyszer megnyomni a kapcsolókat (lásd. ábra. 07/vezérlőegység). A beállítások működés közben is változtathatók.

- 08. A használat befejeztével kapcsolja ki és áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint.

- 08/1. Állítsa a Sebesség szabályzózt a kisebb fokozatra utközésig (lásd. ábra. 05/vezérlőegység). Ekkor a behelyezett csiszolófej forgásának teljesen meg kell szűnie (lásd. ábra. 01/kézi egység) ill., a digitális kijelzőn „00” jelzéseknek kell látszódnia (lásd. ábra. 09/vezérlőegység). **Megjegyzés:** Az állapotjelző fények továbbra is folyamatosan világítani fognak (lásd. ábra. 08/vezérlőegység).

- 08/2. Helyezze a kézi egységet a tartóba (lásd. ábra. 06/vezérlőegység). Amennyiben szükséges, távolítsa el a behelyezett csiszolófejet a tokmányból és helyezze be a pótféjet a MŰKÖDTETÉS 06/1. pontnak megfelelően. **Megjegyzés:** Ne hagyja üresen vagy nyitott állapotban a tokmányt (lásd. ábra. 02/kézi egység). Ellenkező esetben szennyeződés kerülhet a tokmány belsejébe, ami kárt okozhat a berendezésben.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

FIGYELEM! NE SZERELJE SZÉT A BERENDEZÉS EGYIK ELEMÉT SE! A karbantartást/tisztítást megelőzően, minden esetben győződjön meg a berendezés kikapcsol, áramtalanított állapotáról a MŰKÖDTETÉS 08. pontjainak megfelelően. A karbantartást/tisztítást csak a készülék teljes leállása- és lehűlése után végezze. Ne használjon súrtított levegőt a berendezést tisztításához. A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

KARBANTARTÁS: Karbantartáshoz szükséges anyagok/eszközök: ecset és egy műszálas tisztító, száraz, puha ruhaanyag.

A kézi egység rendszeres külső tisztításához: távolítsa el a Kézi egység csatlakozóját a Vezérlőegységből (lásd. ábra. 04/vezérlőegység), majd helyezze egy stabil, egyenes felületre (érdemes alá egy puha ruhaanyagot helyezni). Távolítsa el a behelyezett csiszolófejet a tokmányból a MŰKÖDTETÉS 06/1. pontjának megfelelően, majd helyezzen be egy pótféjet és zárja a tokmányt. Törölje át a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg a nehezebben elérhető részeket az ecsettel. Törölje át ismét a felületet a puha, száraz ruhával. Csatlakoztassa a Kézi egység csatlakozóját a Vezérlőegységbe (lásd. ábra. 04/vezérlőegység), majd helyezze a kézi egységet a tartóba (lásd. ábra. 06/vezérlőegység). Végül ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a MŰKÖDTETÉS 03.-07. pontjainak megfelelően.

VEZÉRLŐEGYSÉG: Ne szerelje szét a Vezérlőegységet. A Vezérlőegység nem igényel belső karbantartást/tisztítást. Távolítsa el a Kézi egység csatlakozóját a Vezérlőegységből (lásd. ábra. 04/vezérlőegység), majd helyezze mincként egységet egy stabil, egyenes felületre (érdemes alá egy puha ruhaanyagot helyezni). Törölje át a Vezérlőegység külső burkolatát és a hálózati vezetékeket egy puha, száraz ruhával, majd a nehezebben elérhető részek tisztításához használjon ecsetet. Törölje át ismét a külső burkolatot és a vezetékeket a puha, száraz ruhával. Csatlakoztassa a Kézi egység csatlakozóját a Vezérlőegységbe (lásd. ábra. 04/vezérlőegység), majd helyezze a kézi egységet a tartóba (lásd. ábra. 06/vezérlőegység). Végül ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a MŰKÖDTETÉS 03.-07. pontjainak megfelelően.

Figyelem! Makacsabb szennyeződés esetén, a Kézi- és Vezérlőegység külső burkolata tisztítható enyhén nedves puha ruhával, vagy erre a célra kialakított nedves törölközővel, de fokozottan ügyeljen arra, hogy folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe vagy annak csatlakozóiba, nyílásába, illesztéseibe ill., nem érintkezhet annak hálózati vezetékeivel sem. A tisztító folyadékot először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 perorig! NE használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa meg a készüléket- és annak tartozékait a fent leírtak szerint. A készülék fokozott használata esetén, a Kézi egység belső tisztítása legalább 2 havonta szükséges. A csiszolófej tisztítása/ferőtlenítése előtt, minden esetben távolítsa el a készülékből a MŰKÖDTETÉS 06/1. pontjainak megfelelően. Illetve szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szakszervizünket.

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait minden esetben beltéri körülmények között, száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. A készülék vezetékeit óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne torzít meg őket. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

- 01. A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0-40°C között.
- 02. A készüléket nem használhatja 18 év kor alatti személyek.
- 03. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.
- 04. Kizárólag az eredeti tartozékaival együtt használja a berendezést.
- 05. A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- 06. Csak stabil, egyenes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyzeteket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne vagy illektelenek elérhetik.
- 07. Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta beltéri helyen használja/tárolja a berendezést! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket.
- 08. Semmilyen folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak csatlakozóiba, nyílásába, csatlakozóiba, ill. nem érintkezhet a hálózati vezetékeivel sem.
- 09. Soha ne érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez ill., annak bármely tartozékához vagy vezetékehez, még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem.
- 10. Soha ne hozza működésbe a berendezést, ha annak bármely része vagy tartozéka ill., vezetéke/csatlakozója sérült/trongálódott vagy vízbe esett.
- 11. Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- 12. Kizárólag illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait: **MarilyNails Kft., Szakszervíz (1095 Budapest, Soroksári út 160.).**
- 13. Amennyiben, bármilyen szokatlan hangot, hőképződést vagy egyéb rendellenes viselkedést tapasztal a készülék működése közben, állítsa le- és fejezze be a készülék használatát (lásd. MŰKÖDTETÉS 06/1. pont), majd vigye a berendezést a vásárlás helyszínére.
- 14. A készülék csatlakozóiba, nyílásába semmilyen idegen tárgy nem kerülhet.
- 15. Ne használjon sérült/trongálódott, deformált vagy rozsdás csiszolófejeiket. Csak szabványos, megfelelő szár- és fejmérettel rendelkező csiszolófejeiket használjon (2,35mm).
- 16. Csak a készülék kikapcsolt állapotában cseréljen csiszolófejet (lásd. MŰKÖDTETÉS 06. és 08. pontok).
- 17. Csak akkor incsítsa el a készüléket, ha a befogótokmány megfelelően tart és zárt állapotban van (lásd. MŰKÖDTETÉS 06/1. pont). A bekapcsolás folyamán tartsa Önmagától és másoktól távol a Kézi egységet (lásd. MŰKÖDTETÉS 07. pont).
- 18. Mindig alacsony fordulaton kezdje a működtetést, majd csak azután növelje fokozatosan a sebességet.
- 19. Ne érintse meg a készülék egyik forgó elemét az működés közben.
- 20. Ne tegyen semmit se a készülék szellőzőnyílásai elé ill., fogja- vagy takarja le működtetés közben őket (lásd. ábra. 05/kézi egység és 11/vezérlőegység). Tartsa távol a szellőzőnyílásokat portól, szennyeződéstől és nevezősségtől.
- 21. A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést a MŰKÖDTETÉS 08. pontjának megfelelően.

FIGYELEM! A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét! A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért látogasson el honlapunkra: <http://www.marilynails.hu>

MarilyNails Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 160.

EN - DRILLONENAIL DRILL MACHINE HU - DRILLONE MŰKÖRTÖM CSISZOLÓGÉP RO - APARAT DE SLEUFT DRILLONE DE - DRILLONE NAGEL POLIERMASCHINE FR - PONCEUSE DRILLONE IT - FRESA PER UNGHIEDRILLONE ES - MÁQUINA ESMERIL PARA UNAS DRILLONE