

# DRILLONE

## Nail Drill Machine DrillONE CSISZOLÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A berendezés használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az összes biztonságra vonatkozó figyelmeztetést. Őrizz meg a használati útmutatót épsebben későbbi használat esetére is.

### BERENDEZÉS RÉSZEI:

#### Vezérlőegység:

01. Gépház.
02. Hálózati vezeték csatlakozó.
03. Lábpedál csatlakozó (a lábpedál nem tartozék).
04. Kézi egység csatlakozó.
05. Sebesség szabályzó gomb.
06. Kézi egység tartó és foglalat.

07. Vezérlőgombok.
08. Be/Ki kapcsoló.
09. FWD/REV forgási irány váltó.
10. Kéz/Láb váltó kapcsoló.
11. Jelzőfény.
02. Digitális kijelző.
03. Frézer/csiszolófej tartó.
11. Szellőzőnyílás.

#### Kézi egység:

01. Próbá frézer.
02. Patron.
03. Fejvég (orr).
04. Tokmánytartó (R-S gyűrű).

05. Motor szellőző nyílás.
06. Kábeltartó kupak.
07. Munkakábel.

### TERMÉKBEMUTATÁS

A DrillONE csiszológép a manikűr/pedikűr munkálatok ill., gél lak kialkításra/eltávolításra szolgáló berendezés. Épített kórmók formására és eltávolítására nem alkalmas a készülék. Mérsékelt, alkalmankénti használatra tervezett berendezés. Letisztult csinos formájával, számos praktikus funkcióval egy igazán modern és csajos kivétel mind a kezdő- és tapasztalt szakembereknek egyaránt. Megkapó 0-25.000RPM forgási sebességgel egy egyedülálló "pearly" megjelenésű szerelt My Love UML LED lámpákhoz igazodik, így nem utolsó sorban egy harmonikus, letisztult megjelenést kölcsönöz valamennyi asztalnak. **Tulajdonságok:** FWD/REV forgási irány váltó, Kéz/Lábpedál használat, 0-25.000RPM forgási sebesség, fokozatmentes sebesség szabályzás, gyorsított sebességű kézi egység, érintőgombos vezérlés, LED állapotjelzők, 6cb-os frézer tartó a Vezérlőegység tetején. Próbálatok ki bírán.

### MŰKÖDTETÉS

**FIGYELEM!** A készülék használata előtt mindig ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát.

01. Csomagolja ki a berendezést és tartozékait.
02. Válasszon egy egyenes-, stabil munkafelületet a készülék használatához.
03. Illesse a hálózati kábelt a Vezérlőegység csatlakozójába ütközésig (lásd. ábra. 02/vezérlőegység), majd csatlakoztassa a kábel végét a hálozati aljzatba/elosztóba. **Megjegyzés:** Ekkor a készülék egy rövid hangjelzést fog leadni és a „Power” jelzőfény világitani kezd. A „Power” jelzőfény addig fog világitani amíg a készülék áram alatt van (lásd. ábra. 08/vezérlőegység). Ekkor a készülék még nincs bekapcsolított állapotban.

06. Csatlakoztassa a Kézi egység munkakábelét a Vezérlőegység csatlakozójába ütközésig (lásd. ábra. 07 és 04/vezérlőegység), majd helyezze be a kívánt csiszolófejet az kézi egységbe az alábbiak szerint.

06/1. Fogja meg stabilan a Kézi egység közepes részét az egyik kezével, majd a másik kezével csavarja el a Tokmánytartó (R-S gyűrű) ütközésig (lásd. ábra. 04/kézi egység). Ezzel a mozdulattal kinyitotta a tokmányt, így már kiveheti a pótféjet. Helyezze be a kívánt csiszolófejet a patronba ütközésig (lásd. ábra. 02/kézi egység), majd csavarja el az ellenkező irányba a Tokmánytartó (R-S gyűrű) ütközésig (lásd. ábra. 04/kézi egység). Ezzel a mozdulattal rögzítette a behelyezett csiszolófejet szorítól, zárt tokmányt.

07. Kapcsolja be a berendezést és állítsa be a kívánt funkciókat az alábbiak szerint.

07/1. Kapcsolja be a berendezést a Be/Ki kapcsoló 3mp nyomva tartásával (lásd. ábra. 07/vezérlőegység). **Megjegyzés:** Ekkor a készülék egy rövid hangjelzést fog kiadni és az „ON” jelzőfény világitani kezd az több jelzőfényvel együtt, amik a gyári alapbeállítások szerint működnek. **Megjegyzés:** Ameddig az „ON” jelzőfény világít, addig a készülék bekapcsolított állapotban van (lásd. ábra. 08/vezérlőegység).

07/2. Állítsa be a kívánt működési funkciókat a vezérlő gombokon (Be/Ki) gombos, rövid megnyomásával (lásd. ábra. 07/vezérlőegység). A funkcióváltást minden esetben egy rövid hangjelzés fogja követni ill., a beállított érték a megfelelő jelzőfény világitásával lesz látható (lásd. ábra. 09/vezérlőegység). A beállított funkció megváltoztatásához elegendő ismét röviden egyszer megnyomni a kapcsolókat (lásd. ábra. 07/vezérlőegység). A beállítások működés közben is változtathatók.

08. A használat befejeztével kapcsolja ki és áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint.

08/1. Állítsa a Sebesség szabályzót a legkisebb fokozatra ütközésig (lásd. ábra. 05/vezérlőegység). Ekkor a behelyezett csiszolófejet forgásának teljesen meg kell szűnie (lásd. ábra. 01/kézi egység) ill., a digitális kijelzőn „00” jelszerek kell látszódnia (lásd. ábra. 09/vezérlőegység). **Megjegyzés:** Az állapotjelző fenyek továbbra is folyamatosan világitani fognak (lásd. ábra. 08/vezérlőegység).

08/2. Helyezze a kézi egységet a tartóba (lásd. ábra. 06/vezérlőegység). Amennyiben szükséges, távolítsa el a behelyezett csiszolófejet a tokmányból és helyezze be a pótféjet a MŰKÖDTETÉS 06/1. pontnak megfelelően. **Megjegyzés:** Ne hagyja üresen vagy nyitott állapotban a tokmányt (lásd. ábra. 02/kézi egység). Ellenkező esetben szennyeződés kerülhet a tokmány belsejébe, ami kárt okozhat a berendezésben.

### KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

**FIGYELEM! NE SZERELJE SZÉT A BERENDEZÉS EGYIK ELEMÉT SE! A karbantartást/tisztítást megelőzően, minden esetben győződjön meg a berendezés kikapcsolott, áramtalanított állapotáról a MŰKÖDTETÉS 08. pontjának megfelelően. A karbantartást/tisztítást csak a készülék teljes leállása- és lehűlése után végezze. Ne használjon súrtított levegőt a berendezést tisztításához. A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.**

#### KÉZI EGYSÉG:

A kézi egység rendszeres külső tisztításához: távolítsa el a Kézi egység csatlakozóját a Vezérlőegységtől (lásd. ábra. 04/vezérlőegység), majd helyezze be egy stabil, egyenes felületre (ferdesen alá egy puha ruhaanyagot helyezni). Távolítsa el a behelyezett csiszolófejet a tokmányból a MŰKÖDTETÉS 06/1. pontjának megfelelően, majd helyezze be egy pótféjet és zárja a tokmányt. Törölje át a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg a nehezebben elérhető részeket az ecsettel. Törölje át ismét a felületet a puha, száraz ruhával. Csatlakoztassa a Kézi egység csatlakozóját a Vezérlőegységbe (lásd. ábra. 04/vezérlőegység), majd helyezze a kézi egységet a tartóba (lásd. ábra. 06/vezérlőegység). Végül ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a MŰKÖDTETÉS 03.- 07. pontjának megfelelően.

**VEZÉRLŐEGYSÉG:** Ne szerelje szét a Vezérlőegységet. A Vezérlőegység nem igényel belső karbantartást/tisztítást. Távolítsa el a Kézi egység csatlakozóját a Vezérlőegységtől (lásd. ábra. 04/vezérlőegység), majd helyezze mindeket egy stabil, egyenes felületre (ferdesen aljuka egy puha ruhaanyagot helyezni). Törölje át a Vezérlőegység külső burkolatát és a hálózati vezetékkeket egy puha, száraz ruhával, majd a nehezebben elérhető részek tisztításához használjon ecsetet. Törölje át ismét a külső burkolatot és a vezetékkeket a puha, száraz ruhával. Csatlakoztassa a Kézi egység csatlakozóját a Vezérlőegységbe (lásd. ábra. 04/vezérlőegység), majd helyezze a kézi egységet a tartóba (lásd. ábra. 06/vezérlőegység). Végül ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a MŰKÖDTETÉS 03.- 07. pontjának megfelelően.

**Figyelem!** Makacsabb szennyeződés esetén, a Kézi- és Vezérlőegység külső burkolata tisztítható emyhés nedves puha ruhával, vagy erre a célra kialakított nedves törölkendővel, de fokozottan ügyeljen arra, hogy folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe vagy annak kapcsolóiba, nyílásába. Illesztésébe ill., nem érintkezhet annak hálózati vezetékével sem. A tisztító folyadékot először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 perccel! NE használjon oldószer tartalmú tisztítószereket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa meg a készüléket- és annak tartozékait a fent leírtak szerint. A készülék fokozott használata esetén, a Kézi egység belső tisztítása legalább 2 havonta szükséges. A csiszolófej tisztítása/fertőtlenítése előtt, minden esetben távolítsa el a kézi egységtől a MŰKÖDTETÉS 06/1. pontjának megfelelően, illetve szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szakszervizünket.

#### TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait minden esetben beltéri körülmények között, száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. A készülék vezetékét óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg őket. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

01. A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0-40°C között.
02. A készüléket nem használhatja 18 év kor alatti személyek.
03. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.
04. Kizárólag az eredeti tartozékaival együtt használja a berendezést.
05. A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
06. Csak stabil, egyenes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyzeteket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne vagy illetékelnek elérhetik.
07. Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta beltéri helyen használja/tárolja a berendezést! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket.
08. Semmilyen folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásába, csatlakozóiba, ill. nem érintkezhet a hálózati vezetékével sem.
09. Soha ne érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez ill., annak bármely tartozékához vagy vezetékéhez, még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem.
010. Soha ne hozza működésbe a berendezést, ha annak bármely része vagy tartozéka ill., vezeték/csatlakozója sérült/romlott/vagy vízbe esett.
011. Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
012. Kizárólag illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait: **MarilyNails Kft., Szakszervíz (1095 Budapest, Soroksári út 160.).**
013. Amennyiben, bármilyen szokatlan hangot, hőképződést vagy egyéb rendellenes viselkedést tapasztal a készülék működése közben, állítsa le- és fejezze be a készülék használatát (lásd. MŰKÖDTETÉS 08. pont), majd vigye a berendezést a vásárlás helyszínére.
014. A készülék csatlakozóiba, nyílásába semmilyen idegen tárgy nem kerülhet.
015. Ne használjon sérült/romlott, deformált vagy rozsdás csiszolófejeket. Csak szabványos, megfelelő szár- és fejmérettel rendelkező csiszolófejeket használjon (2,35mm).
016. Csak a készülék kikapcsolt állapotában cseréljen csiszolófejet (lásd. MŰKÖDTETÉS 06. és 08. pontok).
017. Csak akkor oldítsa el a készüléket, ha a befogótokmány megfelelően tart és zárt állapotban van (lásd. MŰKÖDTETÉS 06/1. pont). A bekapcsolás folyamán tartsa Önmagától és másoktól távol a Kézi egységet (lásd. MŰKÖDTETÉS 07. pont).
018. Mindig alacsony fordulaton kezdje a működtetést, majd csak azután növelje fokozatosan a sebességet.
019. Ne érintse meg a készülék egyik forgó elemét se működés közben.
020. Ne tegyen semmit se a készülék szellőzőnyílásai elé ill., fogja- vagy takarja le működtetés közben őket (lásd. ábra. 05/kézi egység és 11/vezérlőegység). Tartsa távol a szellőzőnyílásokat portól, szennyeződéstől és nedvességtől.
021. A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést a MŰKÖDTETÉS 08. pontjának megfelelően.

**FIGYELEM!** A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét! A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért látogasson el honlapunkra: <http://www.marilynails.hu>

MarilyNails Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 160.